

## FORNO MICROONDE: ISTRUZIONI PER L'USO

- aprire la porta premendo il pulsante in basso a destra
- Selezionare la funzione desiderata: SCONGELAMENTO (4° figura dall'alto)  
GRILL (5°)  
MICROONDE (6°)  
GRILL + MICROONDE (ultima figura)
- inserire il tempo di funzionamento ruotando la manopola RUOTATING
- per cambiare la potenza del microonde premere i tasti “-” e “+”
- Chiudere la porta e premere START. Il fondo si accenderà.

## MICROWAVE: INSTRUCTION FOR USE

- to open the door press the OPEN BUTTON
  - select the function: DEFROSTING (4° icon starting from the top)  
GRILL (5°)  
MICROWAVE (6°)  
GRILL + MICROWAVE (last icon)
- When a function is selected the corresponding button lights up GREEN
- select the cooking time by turning the ROTATING BUTTON
  - to change the power of the microwave press the “-” and “+” buttons
  - close the door and press the start button

## MICROWELLE: BEDIENUNGSANWEISUNG

- Öffnen Sie die Tür, drücken Sie hierzu die Türöffnungstaste
  - wählen Sie die gewünschte Funktion: AUFTAUEN (4. Bild von oben)  
GRILL (5.)  
MICROWELLE (6.)  
GRILL + MICROWELLE (letzes Bild)
- Wenn die Taste davon betätigt wird, wechselt die Farbe auf GRÜN
- Wählen Sie die Funktionsdauer, idem Sie den DREHNKOPF drehen
  - Zur Veränderung der Leistung der Microwelle drücken Sie die Tasten „-“ und „+“
  - Schliessen Sie die Tür und drücken Sie die Taste START

## MICRO-ONDE INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Pour ouvrir la porte appuyez sur le BOUTON D'OUVERTURE
  - Sélectionnez la fonction souhaitée: DECONGELATION (4. Image du sommet)  
GRILL (5.)  
MICRO-ONDES (6.)  
GRILL + MICRO-ONDES (dernière image)
- Lorsque vous sélectionnez une fonction, la touche correspondante s'illumine en VERT
- Sélectionnez le temps de fonctionnement en tournant le BOUTON ROTATIF
  - Pour changer la puissance du micro-ondes appuyez sur les touches „-“ et „+“
  - Appuyez sur la touche START pour mettre en marche le micro-ondes

## MICROONDAS: MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Para abrir la puerta, presione el BOTON DE APERTURA
  - Seleccione la función deseada: DESCONGELACION  
GRILL  
MICROONDAS  
GRILL + MICROONDAS
- Quando se seleccione una de las teclas, ésta pasará a ser iluminada en VERDE
- introduzca el tiempo de funcionamiento con la ayuda del VOTON ROTATIVO
  - Para alterar el nivel de potencia del microondas, presione las teclas “-” y “+”
  - Cierre la puerta y presione la tecla START. El microondas empieza a funcionar