



## **USO DELLA CASSAFORTE**

1. Per chiudere la cassaforte digitare un codice di 4 cifre e premere ENTER
2. Se l'operazione è andata a buon fine sentirà un suono (3 beep)
3. Se la cassaforte non si chiude ripetere il punto 1
4. Per aprire la cassaforte digitare il proprio codice e premere ENTER

## **SAFE: HOW TO USE IT**

1. To close enter a 4-digit code and press ENTER
2. If the operation has been done correctly you can hear a sound signal (3 different beep)
3. If the safe doesn't close repeat point 1
4. To open digit your code and press ENTER